

Siga las siguientes recomendaciones para un funcionamiento seguro y adecuado.

ACERCA DE LA COLOCACIÓN

- No use el aparato en lugares extremadamente calientes, fríos, polvorientos ni húmedos.
- Sitúe el aparato sobre una superficie plana y lisa.
- No restrinja la circulación del aire del aparato situándolo en un lugar con circulación del aire reducida, tapándolo con una prenda o situándolo sobre una alfombra.

ACERCA DE LA SEGURIDAD

- Cuando conecte y desconecte el cable de corriente alterna, tire de la clavija y no del propio cable. Si tira del cable puede dañarlo y podría resultar peligroso.
- Si no piensa usar el aparato durante un período de tiempo largo, desconecte el cable de corriente alterna.

ACERCA DE LA TENSIÓN DE CA

- Antes del uso, compruebe si el voltaje clasificado de su unidad se corresponde con su voltaje local.

ACERCA DE LA CONDENSACIÓN

- Si deja el aparato en una habitación donde hace calor y hay humedad, se pueden formar gotas de agua o condensación en el interior del reproductor de CD.
- Si hay condensación en el interior del aparato, es posible que el aparato no funcione normalmente.
- Mantenga el aparato apagado de 1 a 2 horas antes de encenderlo o caliente gradualmente la habitación y seque el aparato antes de usarlo.
- * Asegúrese de dejar una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para una ventilación suficiente.
- * Asegúrese de que la ventilación no se vea impedida por encontrarse las aberturas de ventilación cubiertas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- * No sitúe fuentes de llama sin protección, como velas encendidas, sobre el aparato.
- * Tenga en cuenta los aspectos medioambientales relacionados con la eliminación de las baterías.
- * Use el aparato sólo en climas moderados (no en climas tropicales).

Следвайте следните препоръки за безопасна и правилна експлоатация.

ЗА ПОСТАВЯНЕ

- Не използвайте аппарата на изключително топли, студени, запрашени нито влажни места.
- Поставете аппарата върху равна и гладка повърхност.
- Не ограничавайте циркулирането на въздуха на аппарата като го поставите на място с ограничена циркулация на въздух, покривайки го с дреха или поставяйки го върху килим.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Когато включвате и изключвате захранващият кабел, дръпнете щепсела, а не самия кабел. Ако дръпнете кабела може да го повредите и това да доведе до опасност.
- Ако не смятате да използвате аппарата продължително време, изключете захранващия кабел.

ЗА НАПРЕЖЕНИЕ

- Преди употреба проверете дали номиналното напрежение на Вашия уред съвпада с напрежението във Вашия регион.

ПРОТИВ КОНДЕНЗ

- Ако оставите аппарата в топла или влажна стая, може да се образуват капки вода или конденз вътре в CD плъра.
- Ако има конденз вътре в аппарата е възможно апаратът да не функционира нормално.
- Оставете аппарата 1-2 часа преди да го включите или затоплете постепенно стаята и забършете аппарата преди да го използвате.
- * Уверете се, че сте оставили разстояние поне 5 см около аппарата за достатъчна вентилация.
- * Уверете се, че вентилацията не е възпрепятствана от предмети като вестници, покривки, завеси и други, които покриват вентилационните отвори.
- * Не поставяйте небезопасни източници на открит огън върху аппарата като запалени свещи.
- * Имайте предвид аспектите на околната среда, свързани с изхвърляне на батериите.
- * Използвайте аппарата само при умерен климат (не при тропически климат).

* No exponga el aparato a goteo o salpicaduras.
* No coloque objetos llenos de líquido, como floreros, sobre el aparato.

* Не излагайте апарата на пръскане или разливане.
* Не поставяйте предмети пълни с течности върху апарата като вази.